

SOMMAIRE

A. AVANT D'UTILISER LA MONTRE	62
B. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER	63
C. FONCTIONS SPECIALES DE LA MONTRE SOLAIRE	66
Avertissement de charge insuffisante	67
Mise en marche rapide	67
Prévention de surcharge	67
D. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA CHARGE	68
E. A PROPOS DE LA PILE D'ENERGIE	69
F. DUREE REQUISE POUR LA CHARGE	70
G. DANS CES CAS	72
H. PRECAUTIONS	74
I. CARACTERISTIQUES	80

A. AVANT D'UTILISER LA MONTRE

Cette montre n'est pas alimentée par une pile conventionnelle mais par la conversion de l'énergie de la lumière en énergie électrique.

Avant usage, assurez-vous d'avoir pleinement chargé votre montre en l'exposant à la lumière. (Pour la référence de la durée de charge requise, voir "F. DUREE REQUISE POUR LA CHARGE")

Une fois pleinement chargée, la montre continuera de marcher pendant environ 6 mois sans besoin de recharge supplémentaire. Nous vous recommandons d'exposer votre montre à la lumière tous les jours pour assurer un fonctionnement optimal. Veillez à toujours recharger la montre avant qu'elle ne s'arrête.


Votre montre est dotée de la fonction de Prévention contre la surcharge donc vous n'avez pas à vous soucier d'un risque de surcharge.

Une pile d'énergie spéciale est utilisée pour stocker l'énergie électrique. Cette pile spéciale ne nécessite pas d'être remplacée et est une source d'énergie propre qui n'utilise aucune substance toxique.

B. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER

[1] Modèles à trois aiguilles et sans affichage du calendrier

* Si votre montre est équipée d'une couronne à vis, dégagez-la de manière à la libérer avant de faire le réglage. N'oubliez pas de repousser fermement la couronne dans sa position d'origine après avoir fait le réglage.




■ Réglage de l'heure

1. Arrêtez l'aiguille des secondes en dégageant la couronne.
2. Faites tourner la couronne pour mettre la montre à l'heure.
3. Une fois la mise à l'heure terminée, repoussez fermement la couronne pour la ramener dans sa position normale.


[2] Modèles à affichage du calendrier (date et jour de la semaine)

* Si votre montre est équipée d'une couronne à vis, dégagez-la de manière à la libérer avant de faire le réglage. N'oubliez pas de repousser fermement la couronne dans sa position d'origine après avoir fait le réglage.

[Modèles à affichage de la date]



[Modèles à affichage de la date et du jour de la semaine]



La position du calendrier peut différer en fonction du modèle.

■ Réglage de l'heure


1. Arrêtez l'aiguille des secondes en dégageant la couronne sur sa 2ème position crantée (position de réglage de l'heure).
2. Faites tourner la couronne pour mettre la montre à l'heure.
3. La montre se mettra aussitôt en fonction dès que la couronne sera repoussée fermement dans sa position normale.

■ Réglage du calendrier

1. Dégagez la couronne sur sa 1ère position crantée (position de réglage du calendrier).
2. Réglez sur la date désirée en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Réglez sur le jour de la semaine désiré en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Dans le cas des modèles équipés de l'affichage de la date, le fait de tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre aura pour effet de la desserrer.
4. Après avoir réglé le calendrier, n'oubliez pas de repousser la couronne dans sa position normale d'origine.
 - Ne réglez pas le calendrier alors que la montre affiche comme indiqué ci-dessous. En effet, cela peut empêcher le calendrier de changer correctement.
 - * Modèles équipés d'un affichage de la date ... entre 21h00 et 1h00
 - * Modèles équipés d'un affichage de la date et du jour de la semaine ... entre 21h00 et 4h00.

C. FONCTIONS SPECIALES DE LA MONTRE SOLAIRE

Si la montre est insuffisamment chargée, une fonction d'avertissement entre en service et l'affichage change comme suit.




Lorsque la montre est exposée à la lumière, la fonction de mise en marche rapide commence à fonctionner et la trotteuse commence à se déplacer. L'heure exacte peut être réglée dès que la montre est pleinement chargée.

■ Avertissement de charge insuffisante

La trotteuse passe à un déplacement à intervalles de deux secondes pour signaler l'insuffisance de recharge.

Même dans ce cas, la montre indique l'heure correcte, mais elle s'arrête environ 4 jours après le commencement du déplacement à intervalles de deux secondes.

Après l'exposition de la montre à la lumière, la recharge se produit et la montre repasse à un déplacement à intervalles d'une seconde.



Déplacement à intervalle de deux secondes

■ Mise en marche rapide

La montre s'arrête quand elle est complètement déchargée.

Elle se remet en marche dès qu'elle est exposée à la lumière.

(Cependant, la durée nécessaire à la remise en marche peut varier en fonction de l'intensité de la lumière.)

■ Prévention de surcharge

Vous pouvez recharger votre montre sans aucun soucis.

Une fois que la pile d'énergie est pleinement chargée, la fonction de prévention contre la surcharge est activée pour empêcher une surcharge de la pile d'énergie.

D. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA CHARGE

■ Remarques d'utilisation

Pour maintenir un niveau de fonctionnement maximal, assurez-vous d'exposer régulièrement votre montre à la lumière.

Notez que si vous portez des manches longues, votre montre risque de ne pas être exposée à la lumière et donc le niveau de charge d'être insuffisant. Dans ces circonstances, une exposition à la lumière supplémentaire s'avèrerait nécessaire.

- Quand vous retirez la montre de votre poignet, assurez-vous de la placer dans un endroit le plus clair possible.

■ Remarques sur la recharge en énergie

- Evitez de recharger votre montre dans des endroits où la température est très élevée (plus de 60°C), au risque d'endommager les composants sensibles de votre montre. (Exemples) Les lumières incandescentes dégagent une chaleur suffisante pour endommager votre montre. Veillez à ne pas approcher votre montre à moins de 50 cm du bulbe pour n'occasionner aucun dommage. Nous vous conseillons de ne pas utiliser de lumière halogène pour la recharge.

Ne placez jamais votre montre sur le tableau de bord ou sur la place arrière d'un véhicule car le type de chaleur généré par ces sources risque d'endommager votre montre.

E. A PROPOS DE LA PILE D'ÉNERGIE

A la différence des montres ordinaires, l'accumulateur d'énergie utilisé dans votre montre n'a pas besoin d'être changé régulièrement. Il durera toute la vie de votre montre.

ATTENTION:

La pile pour énergie solaire devrait durer tout le temps de fonctionnement de la montre. N'autorisez personne d'autre qu'un centre de réparation agréé de remplacer cette pile. La structure est conçue pour ne fonctionner qu'avec la pile d'énergie d'origine. Si une autre pile est installée, telle qu'une pile conventionnelle, cette dernière peut subir une surcharge et endommager la structure et/ou l'explosion de la pile et ainsi blesser la personne qui la porte.

F. DUREE REQUISE POUR LA CHARGE

La durée requise pour la recharge peut varier selon le design de la montre (couleur du cadran, etc.) et le milieu de son utilisation. Le tableau suivant servira de référence approximative: (Tableau pour la recharge)

Eclairage (lux)	Environnement	Durée requise		
		De l'état d'arrêt à un mouvement de 1 seconde	Utilisation d'un jour	Vide à plein
500	Intérieur de bureau ordinaire	60 heures	4 heures	_____
1000	A 60-70 cm sous une lampe fluorescente (30W)	25 heures	2 heures	_____
3000	A 20 cm sous une lampe fluorescente (30W)	8 heures	40 minutes	150 heures
10000	Extérieur, nuageux	3 heures	12 minutes	45 heures
100000	Extérieur, été, ensoleillé	18 minutes	2 minutes	12 heures

* La durée de recharge est la durée pendant laquelle la montre est exposée de façon continue à une source de lumière directe.


Durée de recharge complèteDurée nécessaire pour charger
(vide à plein) complètement lorsque la montre s'est
arrêtée.

Utilisation d'un jourDurée nécessaire pour suffisamment charger
la montre pour une durée d'utilisation d'un
jour avec un fonctionnement de chaque
seconde.

ATTENTION:

Lors de la recharge en énergie de la montre après un arrêt de fonctionnement total, assurez-vous de bien tirer la couronne en position de réglage de l'heure. Après la recharge, réglez l'heure et repoussez bien la couronne dans sa position normale.

G. DANS CES CAS




Mouvement par
intervalle de deux
secondes

**[Si la montre avertit que la recharge de la pile
secondaire devient insuffisante]**

La trotteuse commence à bouger par intervalles de deux secondes afin d'avertir que la montre s'arrêtera au bout de une semaine environ. **(Avertissement de charge insuffisante)**

Dans ce cas, exposez la montre à la lumière pendant un moment pour annuler l'avertissement. (La trotteuse revient au mouvement par intervalles d'une seconde lorsque la pile est rechargée).

Si la montre est laissée à court d'énergie, elle s'arrêtera de fonctionner au bout d'environ quatre jours.



Mouvement saccadé

[Si la montre avertit de régler l'heure]

Lorsqu'une montre qui s'est arrêtée est exposée à la lumière, la trotteuse commence un mouvement saccadé. (**Mise en marche rapide**)

Le temps qui s'écoule avant que la trotteuse recommence à bouger dépend de l'intensité de la lumière.

La trotteuse bouge aussi par mouvement saccadé pour avertir que la montre indique une heure incorrecte parce qu'elle s'était arrêtée.

Dans ce cas, réglez les aiguilles à l'heure correcte.

* Si la montre est insuffisamment exposée à la lumière, la trotteuse passe à un mouvement en incréments de deux secondes afin d'avertir que la charge de la pile est insuffisante.

H. PRECAUTIONS

ATTENTION: Résistance à l'eau

Il existe différents types de montre étanche, comme le montre le tableau ci-dessous.

Indication		Spécifications	 Exposition mineure à l'eau (toilette, pluie, etc.)
Cadran	Boîtier (arrière)		
WATER RESIST Pas d'indication	WATER RESIST(ANT)	Résiste à 3 atmosphères	OUI
WR50 ou WATER RESIST 50	WATER RESIST(ANT) 5 bar ou WATER RESIST(ANT)	Résiste à 5 atmosphères	OUI
WR100/200 ou WATER RESIST 100/200	WATER RESIST(ANT) 10/20 bar ou WATER RESIST(ANT)	Résiste à 10/20 atmosphères	OUI

74 L'unité "bar" est environ égale à 1 atmosphère.

Pour utiliser correctement une montre dans les limites de sa conception, contrôler le niveau de résistance à l'eau de la montre, comme indiqué sur le cadran et le boîtier, et consulter le tableau.

Exemples d'emploi			
 Exposition modérée à l'eau (lavage, cuisine, natation, etc.)	 Sports nautiques (plongée sous-marine)	 Plongée sous-marine autonome (avec bouteilles d'air)	 Opération de la couronne avec humidité visible
NON	NON	NON	NON
OUI	NON	NON	NON
OUI	OUI	NON	NON

* WATER RESIST(ANT) xx bar peut aussi être indiqué à la place de W.R. xx bar.

- Etanchéité pour l'usage quotidien (jusqu'à 3 atmosphères): ce type de montre résiste à une exposition mineure à l'eau. Vous pouvez la garder quand vous vous lavez le visage; mais elle n'est pas conçue pour l'usage sous l'eau.
- Etanchéité renforcée pour l'usage quotidien (jusqu'à 5 atmosphères): ce type de montre résiste à une exposition à l'eau modérée. Vous pouvez la garder pour nager; mais elle n'est pas conçue pour l'usage de la plongée sous-marine.
- Etanchéité renforcée pour l'usage quotidien (jusqu'à 10/20 atmosphères): ce type de montre peut être utilisé pour la plongée sous-marine; mais elle n'est pas conçue pour la plongée sous-marine autonome ou avec des bouteilles à l'hélium.

ATTENTION

- Utilisez bien la montre avec la couronne enfoncée (position normale). Si votre montre a une couronne de type vissé, serrez-la complètement.
- NE PAS utiliser la couronne avec des mains mouillées ou lorsque la montre est humide. De l'eau pourrait pénétrer dans la montre et compromettre son étanchéité.
- Si la montre est utilisée dans de l'eau de mer, rincez-la à l'eau douce par la suite et essuyez-la avec un chiffon sec.
- Si de l'humidité pénètre dans la montre, ou si l'intérieur du verre est embué et ne s'éclaircit pas même après une journée, déposer immédiatement la montre chez votre revendeur ou au Centre de service Citizen pour réparation. Si vous laissez la montre en l'état, la corrosion pourrait se former à l'intérieur.

- Si l'eau de mer pénètre dans la montre, placez-la dans une boîte ou un sac en plastique et faites-la réparer tout de suite. Sinon, la pression à l'intérieur de la montre augmentera, et des pièces (verre, couronne, boutons, etc.) pourraient se détacher.

ATTENTION: Maintenez la montre propre.

- Si la poussière ou la saleté reste déposée entre le boîtier et la couronne, le retrait de celle-ci pourra être difficile. Tournez de temps à autre la couronne lorsqu'elle est en position normale afin de détacher la poussière et la saleté et éliminez-les avec une brosse.
- La poussière et la saleté ont tendance à se déposer dans les espaces à l'arrière du boîtier ou du bracelet. Elles peuvent ainsi provoquer de la corrosion et tacher les vêtements. Nettoyez votre montre de temps à autre.

Entretien de la montre

- Utiliser un chiffon doux pour éliminer la saleté, la sueur et l'eau du boîtier et du verre.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour éliminer la sueur et la saleté du bracelet en cuir.
- Pour éliminer la saleté d'un bracelet en métal, plastique ou caoutchouc, utiliser un peu d'eau savonneuse douce. Servez-vous d'une brosse douce pour éliminer la poussière et la saleté coincées dans les espaces d'un bracelet en métal. Si votre montre n'est pas étanche, confier l'entretien à votre revendeur.

REMARQUE: Eviter l'emploi de solvants (diluants, benzine, etc.), ils pourraient abîmer la finition.

ATTENTION: Environnement de fonctionnement

- Utiliser la montre à l'intérieur de la plage de températures de fonctionnement spécifiée dans le mode d'emploi.
L'emploi de la montre à des températures en dehors de cette plage peut entraîner une détérioration des fonctions ou même un arrêt de la montre.
- NE PAS utiliser la montre à un endroit où la température est élevée, cela correspondrait à un sauna pour la montre, et pourrait entraîner une brûlure de la peau.
- NE PAS laisser la montre à un endroit où elle sera exposée à une température élevée, par exemple dans la boîte à gants ou sur le tableau de bord d'une voiture. Cela pourrait se traduire par une détérioration de la montre, telle que déformation des pièces en plastique.
- NE PAS poser la montre près d'un aimant.
Le fonctionnement peut devenir incorrect si la montre est placée près d'un article de santé magnétique, tel que collier magnétique, ou du verrou magnétique de la porte d'un réfrigérateur, de l'agrafe d'un sac à main ou d'un écouteur de téléphone mobile. Dans ce cas, éloignez la montre de l'aimant et remettez-la à l'heure.

- NE PAS placer la montre près d'un appareil électroménager produisant de l'électricité statique.
Le fonctionnement peut devenir incorrect si la montre est exposée à une forte électricité statique, celle émise par un écran de télévision par exemple.
- NE PAS soumettre la montre à des chocs violents, une chute sur un plancher dur par exemple.
- Eviter d'utiliser la montre dans un environnement où elle pourrait être exposée à des produits chimiques ou gaz corrosifs.
Si des solvants, tels que diluant et benzine, ou des substances contenant des solvants, viennent au contact de la montre, cela peut provoquer une décoloration, la fonte, la fissuration, etc. Si la montre est mise au contact du mercure d'un thermomètre, le boîtier, le bracelet ou d'autres pièces pourront être décolorés.

Contrôle périodique

Votre montre doit être vérifiée tous les deux ou trois ans, non seulement par mesure de sécurité mais aussi pour lui assurer un fonctionnement à long terme. Afin d'assurer à votre montre une étanchéité permanente, la garniture d'étanchéité doit être remplacée régulièrement. Au besoin, les autres pièces constitutives de la montre doivent être inspectées et remplacées. Exigez que le remplacement soit effectué à l'aide de pièces Citizen d'origine.

I. CARACTERISTIQUES

- | | |
|---|---|
| 1. Type: | Montre analogique à alimentation solaire |
| 2. Précision: | ±15 secondes par mois (dans une plage normale de température de 5°C à 35°C) |
| 3. Fréquence de l'oscillateur à quartz: | 32.768 Hz |
| 4. Circuit intégré: | Circuit C/MOS à haute intégration (1 unité) |
| 5. Plage de température d'utilisation: | de -10°C à 60°C |
| 6. Fonctions d'affichage: | Heure: heure, minute, seconde
Calendrier: date, jour de la semaine
(modèles à affichage de calendrier) |
| 7. Fonctions supplémentaires: | Rappel de charge insuffisante
Mise en marche rapide
Prévention de surcharge |
| 8. Durée de fonctionnement continu: | Environ 6 mois (de la recharge complète à l'arrêt)
Au moins 4 jours (du mouvement à intervalles de deux secondes à l'arrêt) |
| 9. Source d'énergie: | Lumière convertie en énergie électrique stockée dans une pile d'énergie spéciale.
(Ne peut pas être remplacée par l'utilisateur) |

* Caractéristiques sujettes à changements sans préavis.